



MP323RX4

Универсальный комплект 433МГц, 4 реле, 10А, 2200Вт

Категория: Домашняя автоматика

Комплект предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц, на дальности до 100/500** метров. Приемник имеет три режима работы: триггер, переключатель и кнопка. Приемник из комплекта работает не только с пультами серии MP323TX, а так же MP910, MP324M/передатчик, MP325M/передатчик и MP433/передатчик, как по отдельности, так и в смешанном режиме. Благодаря чему можно построить многоканальную систему управления до 15 каналов с приемниками расположенными как в одной, так и в разных точках.

Комплект будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома. Реле приемника способно коммутировать напряжение до 250В и управлять электроприборами мощностью до 2200Вт.

С передатчиком MP323TX5 дальность действия приемника увеличивается до 500 метров.



Внешний вид

Комплект поставки

Комплект поставки	
Приемник	1
Передатчик	1
Корпус	1
Инструкция	1

Проверка:

- Установите «джампер» в положение «триггер».
- Соблюдая полярность, подключите к приемнику 12В.
- Нажмите на приемнике один раз кнопку «добавления передатчика». Должен вспыхнуть светодиод.
- Нажимайте любую кнопку на передатчике. Через несколько секунд должен вспыхнуть «индикатор добавления передатчика».
- Теперь при нажатии кнопки на пульте должно включаться и отключаться реле.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики

Рабочее напряжение приемника, В	11-14
Рабочее напряжение передатчика, В	9-12
Элемент питания передатчика	27А*
Рабочая частота, МГц	433,92
Дальность управления (прямая видимость), м	100/500**
Макс. ток потребления приемника, мА	300
Ток коммутации, А	10
Мощность коммутации, Вт	2200
Диапазон рабочих температур, С	-30...+50
Габаритны модуля в корпусе, мм	75x55x30

*Элемент питания в комплекте не поставляется.

**Дальность действия достигается при использовании передатчика MP323TX5.

без установки джампера активен режим

"кнопка"

джампер положения "переключатель"

джампер положения "триггер"



Подключение

Установка режима работы осуществляется с помощью джампера на модуле.

Режим "триггер":

При установленной перемычке в положение «триггер» модуль ВКЛ/ОТКЛ реле фиксируя их. ВКЛ/ОТКЛ происходит одной кнопкой для каждого канала.

Режим "переключатель":

При установленной перемычке в положении «переключатель» модуль поочередно ВКЛ/ОТКЛ реле фиксируя одно из них. ВКЛ/ОТКЛ происходит одной кнопкой для каждого канала.

Режим "кнопка"

При снятом джампере оба канала модуля работают в режиме кнопка. (реле включено пока нажата кнопка на передатчике) Возможно одновременное управление в один период времени.

Для сброса реле в исходное состояние любого режима необходимо кратковременно разъединить контакты джампера.

Для удаления передатчиков из памяти приемника, удерживайте кнопку «добавления передатчика» до момента погасания светодиода.

Память приемника рассчитана на 15 передатчиков. Если требуется подключить большее количество пультов к приемнику. Используйте пульт МР323ТХ4J или пульт дубликатор МР433/передатчик или МР323сору. Таким образом можно подключить неограниченное количество пультов.

Если устройство не работает:

1. Проверьте правильность подключения нагрузки.
2. Проверьте полярность подключения питания приемника.
3. Проверьте исправность элемента питания передатчика.