



Функции / модели	HT129	HT128	HT127A	HT127B	HT126A	HT126B	HT125B	HT124B	HT124B+	HT116	HT112B
Разрядность дисплея (отсчеты)	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	10 000	6 000
Истинные среднеквадратичные измерения (True RMS) 40Гц...1кГц	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Постоянное напряжение (DCV)	1000В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	1000В	600В
Переменное напряжение (ACV)	750В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	600В	750В	600В
Постоянный ток (DCA)	10А	10А	10А	10А	10А	10А	-	-	-	10А	600мА
Переменный ток (ACA)	10А	10А	10А	10А	10А	10А	-	-	-	10А	600мА
Сопротивление	100МОм	60МОм	60МОм	60МОм	60МОм	60МОм	40МОм	40МОм	40МОм	100МОм	60МОм
Ёмкость	100 000мкФ	60 000мкФ	6 000мкФ	6 000мкФ	60 000мкФ	60 000мкФ	4 000мкФ	4 000мкФ	4 000мкФ	100 000мкФ	60 000мкФ
Частота	10МГц	10МГц	10МГц	10МГц	10МГц	10МГц	4МГц	4МГц	4МГц	10МГц	10МГц
Рабочий цикл (1/скважность)	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
Температура	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Проводимость	500м	500м	500м	500м	500м	500м	500м	500м	500м	500м	500м
Тест диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смарт режим: автоматическое распознавание входных сигналов и выбор режима работы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Инверсный цветной дисплей (VA)	●	●		●		●			●	●	
Монохромный дисплей (TN) с подсветкой			●		●		●	●			●
Количество цифровых индикаторов	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2
Аналоговая шкала	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Круговой индикатор режимов работы	●	●			●	●	●	●	●	●	●

Линейный индикатор режимов работы			●	●								
Кнопочное управление	●	сбоку	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светодиодная индикация входных разъемов	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-
Автоматическое установка режима измерения тока	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
Расположение гнезд	фронт	торец	торец	торец	фронт	фронт	торец	торец	торец	торец	торец	торец
Определение сгоревшего предохранителя	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Детектор фазы (Live)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световая индикация NCV, Live, проводимости	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Выбор пределов измерения	авто/ручной	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Фиксация показаний	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Максимальное/минимальное значение измерений	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Режим относительных измерений	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Автоматическое отключение питания 15 минут	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фонарик	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Питание	аккумулятор	аккумулятор	4 шт AAA	4 шт AAA	4 шт AAA	4 шт AAA	2 шт AAA	2 шт AAA	2 шт AAA	3 шт AAA	CR2032	
Индикатор разряда батарей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Толщина (мм)	30	26	26	26	26	26	20	21	23	23	19	
Вес (г)	280	217	187	187	182	182	107	92	139	255	128	
Размеры (мм)	167x83x30	146x74x26	145x72x26	145x72x26	146x73x26	146x73x26	127x66x20	127x66x21	131x70x23	165x85x23	113x68x19	
Функции / модели	HT129	HT128	HT127A	HT127B	HT126A	HT126B	HT125B	HT124B	HT124B+	HT116	HT112B	

