

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Универсальный внешний аккумулятор Powerbank PB01

**Спасибо за выбор продукции Robiton!**  
**Robiton Powerbank PB01** – это универсальный внешний аккумулятор компактного размера, легко помещающийся в кармане. Совместим с большим количеством устройств: мобильными устройствами Apple, Samsung, мобильными телефонами и смартфонами, устройствами с питанием от Micro-USB и Mini-USB. Особенно удобен в пути при отсутствии рядом розеток, добавляя энергии вашим портативным устройствам в самый ключевой момент. Выполнен в стильном и легком алюминиевом корпусе. USB кабель, заряжающий внешний аккумулятор, встроен в корпус. Внешний аккумулятор PB01 заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. Li-ion аккумулятор большой емкости позволяет полностью зарядить смартфон.

- встроенный USB кабель для заряда внешнего аккумулятора
- возможность одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство
- защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда внешнего аккумулятора

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
2. Не используйте в случае повреждения, не разбирайте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход/выход: 5В DC/1000мА  
Зарядный ток: 1000мА  
Зарядный ток: 450мА  
Рабочая температура: 0°C-40°C.  
Температура хранения: -25°C-40°C.  
Аккумулятор: Li-ion 3,7В/2600мАч

[www.robiton.ru](http://www.robiton.ru)

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Заряд внешнего аккумулятора

1. Подключите USB кабель внешнего аккумулятора к USB порту вашего компьютера или подключите его к зарядному устройству с USB разъемом.
2. В процессе заряда светодиод горит красным цветом. Когда внешний аккумулятор будет полностью заряжен, светодиодный индикатор будет гореть синим цветом.
3. Можно одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство.
4. Отключите от питания USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

#### Заряд портативных устройств

1. Подключите USB кабель к USB порту внешнего аккумулятора. Соедините его с вашим устройством. Светодиод, расположенный около USB порта, также является кнопкой. Нажмите на него для начала заряда подключенного устройства.
2. Светодиод будет гореть синим в процессе заряда. Отключите от питания USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

#### Показания светодиодов:

Режим	Индикатор
Заряд внешнего аккумулятора	Красный
Внешний аккумулятор полностью заряжен	Синий
Заряд устройств	Синий
Одновременный заряд внешнего аккумулятора и подключенных устройств	Красный

Внимание! Для подключения устройств требуется кабель, в комплекте не поставляется.

Сделано для **Robiton®** в Китае  
[www.robiton.ru](http://www.robiton.ru)

**Изготовитель:** Минва Чайна (Хуэйчжоу)  
Электроник Продактс Фэктори,  
Минва Индастриэл Парк, Далиэн, Жуху таун, Хуэйчжоу сити, Гуандун, 516169, Китай

**Уполномоченная организация:** ООО "Источник Бэттэрис", 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446

Гарантийный талон		The power supply specialist <b>ROBITON®</b>
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в Сервисный центр фирмы-продавца. Во избежание недоразумений предлагаем Вам внимательно ознакомиться с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.		
Модель изделия:		<i>М.П. Фирмы-продавца</i>
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок:	
Подпись Продавца:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.</li> <li>2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.</li> <li>3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.</li> <li>4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.</li> <li>5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.</li> <li>6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- изделие имеет следы постороннего вмешательства;</li> <li>- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.</li> </ul> </li> <li>7. Гарантия не распространяется на: <ul style="list-style-type: none"> <li>- механические повреждения;</li> <li>- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;</li> <li>- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.</li> </ul> </li> </ol>		